

Peças para Alciador:

Unidade tipo A	ACR-1
Pino	ACR-2
Arruela	ACR-3
Batente	ACR-4
Parafuso	ACR-5
Lâmina de reposição	ACR-6
Mola	ACR-7
Proteção	ACR-8
Trilho	ACR-9
Empurrador de grampos	ACR-10
Mola lâmina	ACR-11
Gancho	ACR-12
Mola de tensão	ACR-13
Batente	ACR-14
Placa de suporte	ACR-15
Caixa tipo A	ACR-16
Pino estreito 103	ACR-17
Haste empurradora	ACR-18
Placa prendedora	ACR-19
Unidade prendedora da fita	ACR-20
Mola de torção 3003	ACR-21
Caixa tipo b	ACR-22
Mola de compressão 3006	ACR-23
Capa de reposição	ACR-24
Braço	ACR-25
Pino 1221	ACR-26
Pino 1228	ACR-27
Unidade tipo B	ACR-28
Anel elástico	ACR-29

